

1. Після зарядки від чотирьох годин витягніть прилад з розетки, якщо сигналізація спрацює відключіть коротким натисканням кнопки.
2. Налаштування зникнення мережі: затисніть кнопку червоний індикатор буде кожні п'ять секунд завічуватися та гаснути. Якщо відпустити кнопку коли він не світить - цей режим активовано, якщо відпустити коли світить, то сповіщення в цьому режимі не буде. Після чого можна перевірити стан налаштування коротким натисканням кнопки: світиться червоний- заблоковано, не світить при натисканні- сповіщення активне.
2. Налаштування появи мережі: виконайте налаштування згідно п.1 з живленням від розетки.
3. Налаштування часу звукового сповіщення: в залежності від налаштувань зробіть спрацювання сигналізації і через необхідний час затисніть кнопку поки не погасне червоний з коротким звуковим підтвердженням (надалі тривалість звуку буде відповідати тій, що була до натисканням кнопки). Якщо потрібно знову скинути довжину звуку на максимальну в 360 сек.- виконайте будь які зміни в налаштуванні режимів згідно п.1(наприклад заблокуйте і знову розблокуйте появу мережі).

ASEVEN.PP.UA